



Gebrauchsanleitung arc32

Zielgruppe

Die Gebrauchsanleitung des arc32 richtet sich an Käufer, Betreiber und Entsorger. Die Anleitung muss für einen sicheren und ordnungsgemäßen Umgang eingehalten werden.

Inhalte

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet alle wichtigen Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und zur Inspektion des arc32 und dessen Zubehörs.

Einhaltung

Die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung sind verbindlich und vor Inbetriebnahme vollständig zu lesen. Den Anweisungen, Verboten und Geboten der Gebrauchsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Produktaufbau



Funktion und Nutzung

Durch Schrägstellung der Tonnen im arc32 wird die Einfüllhöhe gesenkt und eine barrierefreie Nutzung gewährleistet. Der arc32 ist mit einem eigenen Deckel versehen, der sicher von einem Schließarm geführt wird. Ruckartiges Zufallen wird durch einen Dämpfer abgefedert. Der tonneneigene Deckel bleibt dank einer Fixierung immer am Tonnenkörper.



Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da.

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de

Abtransportieren:



Einklinken:



Die orange gefärbten Elemente sind in Bewegung.

Ordnungsgemäßer Gebrauch und Inspektion

Mit diesen Anweisungen bleibt der arc32 sicher in Zustand und Benutzung. Folgendes muss stets gewährleistet sein:

- Die Tonne muss ordnungsgemäß eingeklinkt sein. Dazu wird sie unterhalb der oberen Querstrebe eingeklinkt und mit den Rädern bis zum Anschlag nach hinten gedrückt.
- Den Dämpfer beim Schließen des arc32-Deckels auf seine Funktion kontrollieren und den Deckel geschlossen hinterlassen.
- Bei eingeklinkter Tonne ist der tonneneigene Deckel stets am Magnet zu fixieren.
- Bedien- und Sicherheitsaufkleber auf Verlust, Beschädigungen und ordnungsgemäße Lesbarkeit überprüfen.
- Auf übermäßige Verschmutzung beim tonneneigenen Deckel achten.
- Die Tonne nicht überfüllen. Der Deckel sollte sich stets vollständig schließen lassen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!

Werden funktionale Mängel oder Beschädigungen am arc32 oder dessen Bedien- und Sicherheitsaufklebern festgestellt, darf der arc32 nicht mehr benutzt werden, bis diese behoben wurden – Verletzungsgefahr.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da.

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de

