



Allgemeine Bedingungen für den Einbau von Schlüsseltresoren und Tresorsäulen

Es gelten für den Einbau von Schlüsseltresoren und Tresorsäulen sowie deren Nutzung durch die BSR diese allgemeinen Bedingungen.

1. Die Schließsystemgebühr bei Behälterstandorten, die nur mit einem Schlüssel zugänglich sind, wird nicht erhoben, wenn der Grundstückseigentümer den BSR die Aufbewahrung der Schlüssel oder Schließsysteme in einem auf seine Kosten einzubauenden oder sonst zu erstellenden Schlüsseltresor nach Maßgabe der BSR ermöglicht.
2. Die Lieferung und Installation von entsprechenden Schlüsseltresoren bzw. freistehenden Tresorsäulen (kurz: Tresoren) erfolgen im Namen und auf Rechnung des Grundstückseigentümers ausschließlich durch folgende Spezialfirma: Roblick Sicherheitstechnik, Gewerbepark 6, 03222 Lübbenau. Die Installation kann ausschließlich über die BSR mit dem Vordruck „Bestellung eines Schlüsseltresors“ verbindlich veranlasst werden.
3. Der Festpreis für den Kauf des Tresors inklusive der Installation beträgt Der Festpreis für den Kauf des Tresors inklusive der Installation beträgt Netto: 440,00 EUR (zuzüglich der gesetzlichen MwSt in Höhe von 19% - 83,60 EUR). Der Gesamtpreis Brutto beträgt 523,60 EUR. Dieser Preis beinhaltet eine Anfahrt zum fest vereinbarten Installationstermin. Zusätzlich notwendige Anfahrten, die auf das Verschulden des Grundstückseigentümers zurückzuführen sind, werden gesondert berechnet. Die Kosten für die Instandhaltung des Tresors trägt der Grundstückseigentümer.
4. Die feste Installation des Tresors muss in unmittelbarer Nähe der Schließstelle vorgenommen werden, wobei eine Entfernung zur Schließstelle von 2 m grundsätzlich nicht überschritten werden darf. Türen, Tore oder sonstige Einrichtungen dürfen in geöffnetem Zustand den Tresor nicht versperren. Der Tresor ist in Klinkenhöhe (ca. 1,10 m) einzubauen. Ist eine Tresorsäule inkl. Tresor zu installieren, muss diese fest im Boden verankert werden. Der genaue Installationsort wird durch den Grundstückseigentümer bzw. den von diesem schriftlich benannten Ansprechpartner gemäß dem entsprechenden Erfordernis der BSR gemeinsam mit den BSR vor Ort festgelegt. Für jede Ladestelle ist ein Tresor zu installieren. Die Mehrfachnutzung eines Tresors für mehrere Objekte ist nicht möglich.
5. Die Tiefe des Eindringens des Schlüsseltresors in die Hauswand beträgt max. 170 mm, der Durchmesser der Bohrung beträgt max. 56 mm. Die Innenmaße des Schlüsseltresors betragen im Durchmesser 46 mm und in der Tiefe 90 mm.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da.

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de





Allgemeine Bedingungen für den Einbau von Schlüsseltresoren und Tresorsäulen

7. Wenn den BSR bislang kein Schlüssel für die Ladestelle übergeben wurde, ist dieser zum Einbautermin bereitzuhalten, um ihn dem Installateur der Firma Roblick Sicherheitstechnik vor Ort auszuhändigen.
8. Der Grundstückseigentümer hat die Möglichkeit der Nutzung des Tresors durch die BSR innerhalb der betriebsüblichen Leerungszeiten zu gewährleisten. Die BSR verfügt zu diesem Zweck über einen Generalschlüssel zur Öffnung des Tresors.
9. Eine Mitbenutzung des Schlüsseltresors durch den Grundstückseigentümer ist ausgeschlossen. Ein Tresorschlüssel wird dem Grundstückseigentümer nicht ausgehändigt. Eine Mitbenutzung des Tresors ist nur dem BSR-Tochterunternehmen BR Berlin Recycling GmbH gestattet. Eine Mitnutzung des Schlüsseltresors durch andere Dritte ist nicht gestattet.
10. Die BSR und mitbenutzende Dritte haften nicht für die missbräuchliche Nutzung oder Beschädigungen des Tresors oder Folgeschäden des Einbaus. Die Haftung bei Verlust oder Entwendung der Schlüssel ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.
11. Zum Einbau des Schlüsseltresors geben die Berliner Stadtreinigung Ihre im Bestellformular gemachten Angaben an die im Punkt 2 genannte Firma, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, weiter.

Stand: August 2024

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da.

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin
Tel. 030 7592-4900, Fax 030 7592-2262, www.BSR.de

